斑马 XIII 系列打印机使用手册

<< 目 录 >>

- 一、打印机电源
- 二、打印机结构
- 三、安装标签和色带的注意事项
- 四、面板功能说明
- 五、Zebra XIII 条码打印机的简单调整和参数设置说明
- 六、打印机的日常维护
- 七、常见故障极其处理

对资料如有任何疑问,请与我们联系, 给予批评指正。

公司地址: 苏州市三香路353号三香大厦1706室 邮政编码: 215004 公司电话: 0512-68288225 公司传真: 0512-68288226 公司网站: http://www.eberp.com



苏州优信网络科技有限公司-专业条码系统集成,条码打印软件开发,欢迎联系!

一、打印机电源

电源开关位于打印机后面,打印机的电源是交流电压 230V 和 110V 自适应。安装打印机时,请确保供电电压和打印机的工作电压相符,同时检查供电电源是否接安全地。

按住面板的某些按键,再打开电源开关,即进行特定用途的自检。

[千万注意] 在插拔任何连线时,都应该关闭微机和打印机的电源。否则易损坏打印机和 微机的主板!

某些外界的影响,如闪电,电源或信号线上的噪声也会使打印机出现误操作。关掉打印 机,再重新打开,可使条码打印机恢复正常。

二、打印机结构



图 1





三、安装标签和色带的注意事项

XIII 系列打印机可以打印的最小标签: Z90XIII 为 20mm(Wide)X6mm(Length) Z140XIII 为 40mmX6mm

Z170XIII 为 50.8mmX6mm

Z220XIII 为 100.8mmX6mm

1•安装标签和色带时,按照打印机内的安装指示图即可。

注意: 色带安装时,要分清色带的绕向,千万不能装反,否则会损害打印机的 组件, 安装时须将色带推到底。ZEBRA 打印机只可用外向色带。

标签安装时,要将"标签挡片"和"挡纸片"挡好,标签要从"压纸/反射片"下穿过,标签左侧靠着"导纸片"。

2•安装标签和色带时,注意不要划伤打印头。比如戒指,工具等物品。色带及标签勿沾有 泥沙,灰尘杂物。

3•当第一次安装新的标签时,请做 MEDIA CALIBRATION 的工作。

方法如下:装好标签和色带,合上打印头,按 Calibrate 键,此时打印机会先慢速走多张 再快速走几张,自动完成对标签长度的识别和存储(对不连续标签有效)。注意:若走纸时无 快慢现象,则说明未测到标签的长度。请检查标签传感器的位置是否正确。标签传感器有上 下两个,分别位于标签的上下方,上方标签传感器应拔到标签中间部分,而下方标签传感器 应随上方标签传感器的变动而变动。一般来说,上方标签传感器应位于下方标签传感器的二 个金色圆头的垂直平分线上,若标签太小,下方标签传感器则应尽量靠左侧。

4•当标签被卷入打印头下面的滚筒中时,千万不能用刀片来划开标签。只可以用手慢慢反 向转动滚筒将标签撤出。

5•安装完标签和色带后,一定要合上铁外盖。

6•请用 ZEBRA 的色带和标签,否则,易损害打印头。



图 3 废色带取下图





四、面板功能说明

正常开机时,一般只有 POWER 灯亮,其余的灯均不亮

POWER(电源指示灯):表明是否通电 TAKE LABEL(剥离指示灯):只在剥离工作(PEEL-OFF)方式下,起作用 ERROR(报错指示灯):闪动表明有错,可以从液晶显示上看到错误信息 CHECK RIBBON(色带状态灯):亮表明色带状态不对 PAPER OUT(标签状态灯):亮表明标签状态不对 PAUSE(暂停状态灯):亮表明打印机停止工作,可能状态不对 DATA(数据状态灯):亮表明数据正在传递中,而打印机并未接受;闪动表明打印机正在接 受数据;闪动变慢表明打印机不可以接受太多的

数据了。

黑色椭圆按键:是用来设置打印机的参数 PREVIOUS(向前翻页键):在打印机设置中,向前翻页 NEXT/SAVE(向后翻页键/存盘键):在打印机设置中,向后翻页,及配合用于存盘 SETUP/EXIT(设置/退出键):进入或退出打印机设置 PAUSE (暂停键): 暂停和恢复打印 FEED (走纸键): 走出一张空白标签 CANCEL (清除键): 在暂停方式下有效,清除打印机的内存 CALIBRATE (测纸键): 在暂停方式下有效,测量标签的纸长,类型,打印方法。

五、Zebra XI II 打印机的简单调整和参数设置说明

1. 正常的开机显示

PRINTER RE	EADY
1. OMB	V18.8.7

表明打印机已经准备好,打印机内存为 1M,工作的程序版本为 V18.8.7

- 2. 更改设定
 - 1). 打印颜色深浅的调整;

在 "PRINTER READY "时,按 SETUP/EXIT 键,出现如下显示;

DARKNESS +10 - 0000000000 +

按右面黑色椭圆键增加打印颜色深度,按左面黑色椭圆键减少打印颜色深度. 缺省值:+10

范围: 0 到 +30

按 " NEXT " 显示下一个参数;

2). 撕下标签的位置的调整;

TEAR OFF	+0
- 0000000	+ 0000

按右面黑色椭圆键增加数值,按左面黑色椭圆键减少数值.

缺省值: +0

范围: -64 到 +64 (显示的数值是点数,如 "+24",意思是 24 点,假设打印机的分辨率是 200 DPI / 8 dot per mm, 24 点即 "3mm ",若打印机的分辩率是 300 DPI / 12dot per mm, 24 点即 " 2 mm".)

按 " NEXT " 显示下一个参数;

3). 打印模式的选择;

PRINT MODE <= TEAR OFF =>

按右面及左面黑色椭圆键改变数值。

缺省值: TEAR OFF

选择: TEAR OFF (撕下), PEEL OFF (剥离), CUTTER (切刀) 和 REWIND (回卷). 按 " NEXT " 显示下一个参数; " MEDIA TYPE (标签类型) ".

4). 标签类型的选择;

MEDIA TYPE <= CONTINUOUS => 按右面及左面黑色椭圆键改变数值. 缺省值 : CONTINUOUS (连续) 选择 : CONTINUOUS (连续) 和 NON-CONTINUOUS (非连续).

注:标签类型有两种,这个参数使打印机知道目前使用的是 CONTINUOUS (连续)或

NON-CONTINUOUS (非连续)标签. 连续的意思是整卷标签连续不断,亦没有任何固定长度的标识供传感器检测;非连续是说整卷标签连续不断,但中间有固定长度的标识, 如间隙 (通常如不干胶标签),缺口或黑条 (如铁路车票).

按 " NEXT " 显示下一个参数; " SENSOR TYPE (传感器类型) ".

5). SENSOR TYPE (传感器类型)的选择;

SENSOR TYPE <= WEB =>

按右面及左面黑色椭圆键改变数值.

缺省值: WEB (穿透式传感器)

选择 : WEB (穿透式传感器) 和 MARK (反射式传感器).

注 : 标签传感器类型有两种, 穿透式传感器是检测透光度反差大的标签, 反射式传感器是检测印有黑条标识而且不透光的标签(如铁路车票).

按 " NEXT " 显示下一个参数; " PRINT METHOD (打印方法) "

6). 打印方法的选择;

PRINT METHOD THERMAL-TRANS.

按右面及左面黑色椭圆键改变数值. 缺省值 : THERMAL TRANSFER (热转印) 选择 : THERMAL TRANSFER (热转印)和 DIRECT THERMAL (热敏). 注 :如打印普通纸或标签可选 "热转印", "直热式" 只适用于热敏纸. 按 " NEXT " 显示下一个参数; " PRINT WIDTH (打印宽度) ".

7). 打印宽度的选择;

PRINT WIDTH - 6.50 IN 165 MM +

按右面黑色椭圆键增加数值, 按左面黑色椭圆键减少数值. 缺省值 : 根据不同的打印机型号有不同的宽度. 范围: 0.63" 至该型号的最大宽度. 按 " NEXT " 显示下一个参数; " MAXIMUM LENGTH (标签最大长度) ".

8). 标签最大长度的选择;

MAXIMUM LENGTH - 39.0 IN 988 MM +

按右面黑色椭圆键增加数值,按左面黑色椭圆键减少数值. 缺省值 : 39.0 IN 988MM 范围: 2.0 inches (50mm) 至 39.0 inches (988mm).

注:此选择的作用为

1) 在作标签长度校正(CALI BRATE)时,减少标签及色带的走纸长度.

2)此值应设定为大于标签的实际长度,此值绝对不能小于标签的实际长度.
 按 "NEXT "显示下一个参数; "LIST FONTS (列印内置字体)".

9). 列印内置字体

LIST FONTS PRINT

按右面黑色椭圆键即能列印出内置字体,按左面黑色椭圆键没有作用。

按 " NEXT " 显示下一个参数; " LIST BAR CODES (列印内置条形码种类) ".

10). 列印内置条形码种类



按右面黑色椭圆键即能列印出内置条形码种类,按左面黑色椭圆键没有作用. 按 " NEXT " 显示下一个参数; " LIST IMAGES (列印内存图形) ".

11). 列印内存图形



按右面黑色椭圆键即能列印出内存(包括 DRAM, EPROM 及 Memory Card 内的图形) 按左面黑色椭圆键没有作用.

按 "NEXT "显示下一个参数; "LIST FORMATS (列印内存条码格式)".

12). 列印内存条码格式

LIST FORMATS PRINT

按右面黑色椭圆键即能列印出内存的条码格式. 按左面黑色椭圆键没有作用. 按 " NEXT " 显示下一个参数; " LIST SETUP (列印当前打印机的设置) ".

13). 列印当前打印机的设置

LIST SETUP

PRINT

按右面黑色椭圆键即能列印出当前打印机的设置. 按左面黑色椭圆键没有作用.

Pri	nter Configuratio	n
12)arkness
-05	Tear	Off Adjust
028		Web Sensor
080	Ме	dia Sensor
045		Ri bbon
Sensor		
013		Media Led
025		Ribbon Led
1236		Label
Length		
39.001N	988MM Max	Label Length
06.15LN	165MM	

电话:0512-68288225 68682928 传真:0512-68288226

	Print Width
Tear Off	Print Mode
Non-Continuous	Media Type
Thermal Transfer	Print
Method	
Main Serial RS232	Host Port
None	Network
Port	
9600	Baud
7	Data Bits
Even	Parity
1	Stop Bits
XON/XOFF	Handshake
None	Protocol
2CH	Delimiter
5EH	. Format Prefix
7EH	Control Prefix
000	Network ID
8 Full	Resolution
Default	Backfeed
+ 00	Label Top
+ 0000	Left
Position	
1025	Head Resistant
	Socket 1 ID
V18.8.7	. Firmware
Customized	
	Configuration
1024K	Memory
Feed	Media Power Up
Feed	Media Head close

14). INITIALIZE CARD(内存初始化)的操作

按 " NEXT " 键	直到	_
INITIALIZE	CARD	
CAUSE	CONTINUE	
按大面黑角椭圆的	建开始初始	▶ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

- 按右面黑色椭圆键开始初始化,将会删除内存里的资料
- 15). SENSOR PROFILE (传感器校正图) 的操作

按	" NEXT " 键直到
	SENSOR PROFILE
	CONTINUE

按右面黑色椭圆键开始打印标签和色带传感器的校正图

16). 标签和色带传感器灵敏度的调整/校正

	按 " NEXT "	键直到	_			
	MEDIA A	ND RIBBON				
		CALI BRATE				
	按右面黑色	陏圆键开始校正	步骤,显示器显示	⊼ " LOAD B	ACKING ";	
	LOAD	BACKING				
	CANCEL	CONTINUE				
	把标签剥离,	留下 20CM长	, 内空白的底纸,打	「开打印头,	将标签装上,	(请留意空
白的底纸部	部分应在标签 [·]	传感器上,否则	应留更多的空白	的底纸);		

按右面黑色椭圆键继续校正, 面板上将显示 " REMOVE RIBBON ";

REMOVE	RIBBON
CANCEL	CONTINUE

将色带取走,合上打印头,

按右面黑色椭圆键继续校正, 面板上将显示 " CALIBRATING... PLEASE WAIT ";

CALIBRATING PLEASE WAIT

标签及色带传感器灵敏度的校正正在进行,只需几秒钟;跟着会显示;

RELOAD ALL

CONTINUE

打开打印头,把有标签的部分放到打印头下,装好色带,关闭打印头;

按右面黑色椭圆键继续校正操作;打印机将打印 " 传感器曲线图形 ", 面板显示" MEDIA AND RIBBON CALIBTATE";



标签和色带灵敏度的调整/校正完成。

注: 在校正过程中;按左面黑色椭圆键取消操作,按 "NEXT "键将显示 "HOST PORT (主 机接口)或按右面黑色椭圆键继续校正操作

17). 主机接口的设置

按 " NEXT " 键直到

HOST PORT MAIN RS232

按右面及左面黑色椭圆键改变数值。

缺省值: MAIN RS232

选择: MAIN RS232 (串口); PARALLEL (并口); RS422/485; SECOND RS232 按"NEXT"显示下一个参数; "Z-NET PORT (Z-NET 接口)".

注:在改动设置时,会出现如下显示;

ENTER PASSWORD	
- 0000 +	
按右面黑色椭圆键改变数值, 保护密码缺省值:1234	按左面黑色椭圆键移动位置。

输入正确的数值后,按 " NEXT " 键,再按黑色椭圆键即可以改变设置。

18). Z-NET 接口的设置

Z-NET PORT NONE

按右面及左面黑色椭圆键改变数值。 缺省值 : NONE 选择 : NONE; SECOND RS232 注:当安装了 Z-NET 后,此参数才有效

注: 当安装了 Z-NET 后,此参数才有效。它支持一台 PC 机连接多台打印机。 按 " NEXT " 显示下一个参数; " BAUD (波特率) ".

19). BAUD (波特率)的设置



按右面及左面黑色椭圆键改变数值。 缺省值: 9600 选择: 110,300,600,1200,2400,4800,9600,19200,28800,57600 注: 当与 PC 串口相联时,打印机和 PC 的此参数设定必须一样。 按 " NEXT " 显示下一个参数; " SET DATA BITS(数据位) ".

20). SET DATA BITS(数据位)的设置

SET DAT	A BITS
- 7-BI	TS +

按右面及左面黑色椭圆键改变数值。

缺省值: 7-BITS

选择: 7-BITS, 8-BITS

注: 当使用 CODE PAGE 850 或使用 I BM 的 TWI NAX, COAX 端口时, SET DATA BITS(数据位)必须设置为 8-BITS

注: 当与 PC 串口相联时,打印机和 PC 的此参数设定必须一样。

按 " NEXT " 显示下一个参数; " PARITY(校验位) ".

21). PARITY(校验位)的设置



按右面及左面黑色椭圆键改变数值. 缺省值 : EVEN (偶校验) 选择 : EVEN (偶校验), ODD (奇校验), NONE (无校验) 注: 当与 PC 串口相联时,打印机和 PC 的此参数设定必须一样。 按 " NEXT " 显示下一个参数; " STOP BITS(停止位) ".

22). STOP BITS(停止位)的设置



电话:0512-68288225 68682928 传真:0512-68288226

选择: 1 STOP BIT (1位), 2 STOP BITS (2位) 注: 当与 PC 串口相联时,打印机和 PC 的此参数设定必须一样。 按 " NEXT " 显示下一个参数; " HOST HANDSHAKE ".

23). HOST HANDSHAKE 的设置

HOST HANDSHAKE <= XON/XOFF => 按右面及左面黑色椭圆键改变数值. 缺省值: XON/XOFF 选择: XON/XOFF, DSR/DTR 注: 当与 PC 串口相联时,打印机和 PC 的此参数设定必须一样。 按 " NEXT " 显示下一个参数; " PROTOCOL (纠错协议) ".

24). PROTOCOL (纠错协议) 的设置

PROTOCOL NONE <= =>

按右面及左面黑色椭圆键改变数值. 缺省值 : NONE 选择 : NONE, ZEBRA, ACK/NACK 注:若选择 ZEBRA 时,打印机的 "HOST HANDSHAKE"必须设为 "DSR/DTR"。 按 " NEXT "显示下一个参数; " NETWORK ID (网络ID号) ".

25). NETWORK ID (网络ID号) 的设置

 NETWORK ID

 =>
 000

 #

 按右面黑色椭圆键改变数值,按左面黑色椭圆键移动位置.

 缺省值:000

 选择:000至999

 按 "NEXT "显示下一个参数; " COMMUNICATIONS (通讯模式) ".

26). COMMUNICATIONS (通讯模式)的设置

COMMUNICATIONS

<= NORMAL MODE =>
按右面及左面黑色椭圆键改变数值.
缺省值 :NORMAL MODE(正常模式)
选择 : NORMAL MODE(正常模式),DIAGNOSTICS(测试模式)
若选择 DIAGNOSTICS 时,当打印机收到数据后,将打印 ASCII HEX。
按 " NEXT " 显示下一个参数; " CONTROL PREFIX (ZPL/ZPLII 控制前缀) ".

27). CONTROL PREFIX (ZPL/ZPLII 控制前缀)的设置

CONTROL PREFIX => < ~ > 7EH

按右面黑色椭圆键改变数值,按左面黑色椭圆键移动位置.

+

缺省值 : 7E 选择 : 00 至 FF

注: 此参数是控制打印机的编程语言 ZPL/ZPLII 的设定,请不要改动。

按 "NEXT "显示下一个参数; "FORMAT PREFIX (ZPL/ZLPII 格式前缀) ".

28). FORMAT PREFIX (ZPL/ZLPII 格式前缀) 的设置

FORMAT PREFIX => < ^ > 5EH +

按右面黑色椭圆键改变数值,按左面黑色椭圆键移动位置。

缺省值: 5E

选择: 00 至 FF

注:此参数是控制打印机的编程语言 ZPL/ZPLII 的设定,请不要改动。 按 "NEXT "显示下一个参数; "DELIMITER CHAR(ZPL/ZLPII 分隔符)".

29). DELIMITER CHAR(ZPL/ZLPII 分隔符)的设置

 DELIMITER CHAR

 => < , > 2CH +

 按右面黑色椭圆键改变数值,按左面黑色椭圆键移动位置.

 缺省值: 2C

 选择: 00 至 FF

 注: 此参数是控制打印机的编程语言 ZPL/ZPLII 的设定,请不要改动。

 按 " NEXT " 显示下一个参数; " ZPL MODE (编程语言的选择) ".

30). ZPL MODE (编程语言的选择)的设置

ZPL MODE <= ZPL II =>

按右面黑色椭圆键或左面黑色椭圆改变数值。

缺省值 : ZPLII

选择 : ZPLII,ZPL

- 注:此参数是控制打印机的编程语言 ZPL/ZPLII 的设定,请不要改动。 按 "NEXT"显示下一个参数:" MEDIA POWER UP (开机标签状态的选择) ".
- 31). MEDIA POWER UP(开机标签状态的选择)的设置

	MEDIA POWER	UP
<=	FEED	=>

按右面黑色椭圆键或左面黑色椭圆改变数值.

缺省值 : FEED (走纸)

- 选择: FEED (走纸), CALIBRATION (测纸), LENGTH (纸长), NO MOTION (不动) 按"NEXT"显示下一个参数"HEAD CLOSE (打印头翻开合上后标签状态 的选择)".
- 32). HEAD CLOSE (打印头翻开合上后标签状态的选择)的设置

HEAD CLOSE

<= FEED

按右面黑色椭圆键或左面黑色椭圆改变数值. 缺省值: FEED(走纸) 选择: FEED(走纸), CALIBRATION(测纸), LENGTH(纸长), NO MOTION(不动) 按"NEXT"显示下一个参数"BACKFEED(标签回撤)".

=>

- 33). BACKFEED (标签回撤)的设置
 - 注: 此参数只有在打印机设定为切刀(CUTTER)和剥离(PEEL-OFF)方式时,才有效

	BACKFEED	
<=	DEFAULT	=>

按右面黑色椭圆键或左面黑色椭圆改变数值. 缺省值: DEFAULT(当标签被切或剥离后,90%标签回撤) 选择: DEFAULT(当标签被切或剥离后,90%标签回撤),0%-100%BACKFEED 按"NEXT"显示下一个参数"LABEL TOP(打印的上下位置)".

34). LABEL TOP (打印的上下位置)的调整;

LABEL TOP	+0	
-		+

按右面黑色椭圆键增加数值,按左面黑色椭圆键减少数值.

- 缺省值 : +0
- 范围 : -64 到 +64 (显示的数值是点数 , 如 "+24", 意思是 24 点, 假设打 印机的分辨率是 200 DPI / 8 dot per mm, 24 点即 "3mm ", 若打印机 的分辩率是 300 DPI / 12dot per mm, 24 点即 " 2 mm".)
- 按 "NEXT "显示下一个参数; LEFT POSITION (打印的左右位置)
- 35). LEFT POSITION (打印的左右位置)的调整;

	LEFT POSIT	ION
=>	+0000	+

按右面黑色椭圆键改变数值,按左面黑色椭圆键移动位置.

缺省值 : 0000

- 范围: -9999到 +9999(显示的数值是点数,如"+24",意思是 24 点,假设 打印机的分辨率是 200 DPI / 8 dot per mm, 24 点即 "3mm ",若打印 机的分辩率是 300 DPI / 12dot per mm, 24 点即 "2 mm".) 按 " NEXT "显示下一个参数;HEAD TEST COUNT (打印头电气测试计数)
- 36). HEAD TEST COUNT (打印头电气测试计数)的调整;

HEA	D TEST CO	UNT	
=>	0000	+	
按右面黑	色椭圆键改	女 变数值,	按左面黑色椭圆键移动位置。
缺省值	: 0000 (7	「测试)	
范围:	0000到 99	999	
按 " NE	XT " 显示	下一个参	数;HEAD RESISTANCE(打印头电阻值)

37). HEAD RESISTANCE (打印头电阻值)的调整;

HEAD RESISTANCE => #### +

按右面黑色椭圆键改变数值,按左面黑色椭圆键移动位置.

初始值 : 复位后为 500

- 范围: 0500到 1175
- 注: 绝对不可以将此参数的数值设定比打印头的电阻值高, 否则会损害打印头. 当更换了新的打印头和将打印机复位后, 均必须设定 HEAD RESI STANCE, 其设定数值为打印头的实际电阻值.

按 "NEXT "显示下一个参数; AUXILIARY PORT (辅助端口)

38). AUXILIARY PORT (辅助端口)的设定;

	AUXI LI ARY	PORT		
-	OFF		+	
按右	面黑色椭圆	键或左	面黑t	色椭圆键改变数值
缺省	当 值 : OFF			
选打	¥ : 0FF,1 ′	VER-RF	PRNT, 2	VER-THRUPUT
注:	此参数是针	对指定	2选件的	的配置
按	" NEXT " 5	显示下-	-个参	数

39). APPLICATOR PORT (辅助端口)的设定;

APPLICATOR PORT - OFF + 按右面黑色椭圆键或左面黑色椭圆键改变数值. 缺省值: OFF 选择: OFF, MODE 1, MODE 2, MODE 3, MODE 4 注: 此参数是针对指定选件的配置 按 " NEXT " 显示下一个参数: 传感器参数表

40). 传感器参数表

WEB S.	
- XX +	
MEDIA S.	
RIBBON S.	
MARK S.	
MARK MED S.	
MEDIA LED	
RIBBON LED	
MARK LED	
按右面黑色椭圆键或左面黑色椭圆键改变数值.	
注: 这些参数是测纸后自动生成,非特殊需求,	请勿动。
按 " NEXT " 显示下一个参数	

41). LCD ADJUST (液晶显示亮度)的设定;

LCD ADJUST

按右面黑色椭圆键或左面黑色椭圆键改变数值. 缺省值 : 10 选择 : 00-19 按 " NEXT " 显示下一个参数

42). LANGUAGE (液晶显示文字)的设定;

	LANGUAGE	
-	ENGLI SH	+

按右面黑色椭圆键或左面黑色椭圆键改变数值.

- 缺省值: ENGLISH (英文)
- 选择 : ENGLI SH (英文), SPANI SH (西班牙文), FRENCH (法文), GERMAN (德文), ITALI AN (意大利文)
- 按 " NEXT " 显示下一个参数,设置完毕.

在设置过程中,会遇到保护密码的输入:

在出现如下显示;

ENTER PASSWORD - 0000 +

按右面黑色椭圆键改变数值,按左面黑色椭圆键移动位置。 保护密码缺省值:1234

输入正确的数值后,按 " NEXT " 键,再按黑色椭圆键即可以改变设置。

注意: 设置更改或调整后, 必需存储, 否则关机后会丢失!

存储步骤:

1. 在更改或调整后,按 "SETUP/EXIT "键,出现如下显示;

SA	VE SETTING	
<=	PERMANENT	=>

- 1). PERMANENT
 - 永久存储所做的更改;
- TEMPORARY 暂时存储所做的更改,关机后会失去;
- 3). CANCEL 取消刚做的更改;
- 4). LOAD DEFAULT 恢复出厂值;(注:此法一定一定慎用)5). LOAD LAST SAVE
 - 取用上次储存的设置;
- 2. 按右面或左面黑色椭圆键选择存储方法;

3. 按"NEXT"键存储并回到开机显示板面.

总结:平日使用中,主要设定的参数有 DARKNESS(打印深度), LABEL TOP(打印的上下位置)和 LEFT POSITION(打印的左右位置)

六、打印机的日常维护

每打印完一卷碳带,应该进行打印头的清洁.这样可以保持打印质量,延长打印头的使用寿命.

(1)•打印头的清洁

关掉打印机的电源,将打印头翻起,移去色带、标签纸,用浸有少许打印头清洗液的棉签(或棉布),轻擦打印头直至干净。之后用干净的棉签轻轻擦干打印头。

(2).滚筒的清洁

清洗打印头后,用浸有少许 75%酒精的棉签(或棉布)清洗滚筒。方法是一边用手转 动滚筒,一边擦洗,待干净后,擦干。上述两个步骤的清洗间隔一般是三天一次,如果打印 机使用频繁,最好一天一次。

(3).传动系统的清洁和机箱内的清洁

因为一般标签纸为不干胶,其胶容易粘在传动的轴和通道上,再加上有灰尘,直接 影响到打印效果,故需经常清洁。一般一周一次,方法是用浸有酒精的棉签(或棉布)擦洗传 动的各个轴、通道的表面以及机箱内的灰尘,干净后,擦干。

(4).传感器的清洁

传感器包括色带传感器和标签传感器, 其位置见说明书,一般一个月至三个月清 洗一次,方法是用鼓风装置(吸球即可)吹去传感器上的灰尘。

七、常见故障极其处理

当出现故障时,应尽可能详细记录打印机的状态,包括

(1)面板指示灯的状态(闪,亮,灭)及变化过程;

(2)打印机的动作(走纸,切纸,打印等);

(3)采取的处理措施;

(4)打印机的反应,坏件的标签和色带等等。

- 开机后,面板指示灯不显示。
 检查供电电源是否正常,或者联结电缆是否接好。
- 2. 色带起皱, 调色带控制挡板.
- 3. 若印出的标签总有一条竖的白线打不出来,则
 - (1) 先用脱脂棉签蘸打印头清洁液, 仔细清洁出现白线处的打印头.
 - (2) 若故障依旧,则需更换打印头.

常见故障	可能原因	排除方法
开机后,所有指示灯	主板坏	联系经销商或者优信网络
亮,液晶无显示		
打印位置偏左(右)	1. 打印纸偏右(左)	1.将打印纸安装好,挡纸片挡好。
	2. 程序定义的坐标不对	2. 重新设定好打印的坐标
	3. 打印机设置中的 LEFT	3. 重新设定 LEFT POSITION
	POSITION 不妥	
打印位置偏上(下)	1. 程序定义的坐标不妥	1. 重新设定好打印的坐标
	2. 打印机设置中的 LABEL TOP	2. 重新设定 LABEL TOP
	不妥	
撕纸位置偏上(下)	打印机设置中的 TEAR OFF	调整撕纸位置(见五(2))
	设置不妥	
打印深度过深	1. 打印头压力过紧	1. 降低打印头的压力
	2. 打印温度偏高	2. 降低打印头的温度
打印深度过浅	1.打印头压力过松	1.增加打印头的压力
	2.打印温度偏低	2.增加打印头的温度
	3.标签和色带不匹配	3.联系经销商或者优信网络
打印左浅右深	1.打印头压力左右不均衡	1.均衡打印头左右压力
或左深右浅	2.打印头位置不好	2.重新调节打印头位置
定位不准	1.传感器位置不对	1. 调整传感器位置
	2.传动皮带磨损	2. 更换皮带
	3.打印纸装得不正	3. 将打印纸安装好,挡纸片挡好
计算机传送数据,	1. 联机参数设置不对	1. 重新设定好
打印机不能正常	2. 主板坏	2. 联系经销商或者优信网络
接收数据		
液晶显示 RIBBON	1. 色带用完或者未安装好	1. 安装好色带
OUT	2. 色带传感器检测出错	2. 做标签和色带传感器灵敏度的
	3. 程序中设置的打印方式不对	调整/校正
		3. 联系程序供应商
液晶显示 RIBBON	1.在热敏方式下,安装了色带	1. 移走色带
IN	2.在热转印方式下,色带传感器	2. 做标签和色带传感器灵敏度的
	检测出错	调整/校正(步骤五(16))
液晶显示 PAPER	1.标签用完或者未安装好,	1. 安装好标签
OUT	2.标签传感器位置不对	2. 调好标签传感器位置
	3.标签传感器被物体遮挡	3. 移走遮挡的物体
	4.标签传感器检测出错	4. 做标签和色带传感器灵敏度的
	5.程序中设置的打印方式不对	调整/校正(步骤五(16))
		5. 联系程序供应商
液晶显示HEAD	1. 打印头未合上	1. 合上打印头
OPEN	2. 打印头电阻值设置不对	2. 设置好打印头电阻值
	3. 打印头状态传感器未检测	3. 联系经销商或者优信网络